

NOTICE DE POSE ET D'ENTRETIEN



www.menuiserie-thareaut.com

Livraison

- Vérifier visuellement que les colis n'ont subi aucun dommage
- Jusqu'à la pose, laisser si possible les menuiseries verticalement et sur leur chaise de transport pour éviter les déformations. les stocker à l'abri de toutes projections (plâtre, ciment, peinture, ardoises, tuiles...) et des intempéries, dans un local ventilé avec un taux d'humidité convenable

Pose des menuiseries (conforme au DTU 36.5)

- Le lieu de pose doit être ventilé
- Poser les menuiseries sur un support sain, en respectant les aplombs et les niveaux
- Les épaulements sur la pièce d'appui ou toute autre découpe devra obligatoirement recevoir une couche de protection.
- Utiliser les joints d'étanchéité appropriés (mousse imprégnée, fond de joint, mastic extrudé, silicone...)

- Fixation par équerres de pose et/ou vis d'ancrage adaptées au support et en quantité suffisante (tous les 800mm maxi), pas de percement sur les appuis.
- Poser les garnitures fournies (poignées, entrées d'air...)

Finition (conforme au DTU 59.1)

- Si les menuiseries n'ont pas reçu les couches de finition en atelier, appliquer dans un délai n'excédant pas 2 mois, 2 couches minimum de peinture de finition acrylique intérieur et extérieur, en ayant pris soin d'ôter au préalable les cales de jeux. Ces couches de finition nécessitent un nettoyage et un égrenage fin entre chaque couche.
- Une fois la finition effectuée, retirer la protection pelable des joints afin d'obtenir la performance optimale de la menuiserie.

Entretien annuel

- Laver les vitrages, les joints, les profilés de dormant et d'ouvrant et les grilles à l'eau claire en utilisant de préférence des textiles type microporeux, ne pas utiliser les produits abrasifs ou agressifs.
- Déboucher les trous d'évacuations s'ils sont bouchés
- Graisser les organes de rotation et de fermeture

